

# Montagevejldning Drivhusvarmer

Vitavia

## Montagevejledning

### Drivhusvarmer

Model: DMY-229

#### EGENSKABER

1. Petroleumstanken er fremstillet med ny teknologi, som reducerer risikoen for petroleumslækage, også hvis varmeren vælter under brug.
2. Varmeren anvender en væge af glasfiber, som har høj varmebestandighed og lang holdbarhed.
3. Den øverste reflektor leder varmen nedad og hjælper med at fordele varmen ud i drivhuset.
4. Den specialdesignede beskyttelsesramme bidrager til sikker brug.
5. Skorstenen er fremstillet af rustfrit stål og er meget holdbar.

#### Brugeren skal følge nedenstående sikkerhedsanvisninger

1. Fyld kun varmeren med ren petroleum beregnet til opvarmning. Brug ikke andre typer brændstof.
2. Petroleummet skal opbevares et sikkert sted.
3. Varmeren må ikke anvendes i meget små rum eller i nærheden af brændbare materialer.
4. Varmeren bør ikke udsættes for kraftig luftstrøm eller træk.
5. Varmeren skal altid stå vandret og stabilt.
6. Undgå spild af petroleum. Hvis der spildes, skal det straks tørres op.
7. Sluk altid varmeren før påfyldning af brændstof eller flytning.
8. Rengør vægen hver 20.-30. dag.
9. Kontrollér, at flammen er helt slukket, før du forlader rummet eller går i seng.

10. Rummet, hvor varmeren anvendes, skal udluftes regelmæssigt.
11. Brændstoffet bør ikke løbe ud, selv hvis varmeren vælter. Varmeren bør dog aldrig vippes eller lægges ned. Hvis den vælter ved et uheld, skal den straks rejses op og placeres stabilt og vandret.

**Bemærk: Brug kun petroleum af høj kvalitet beregnet til opvarmning.**

### **PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF**

1. Sluk varmeren før påfyldning.
2. Fjern tankdækslet.
3. Fyld tanken, indtil indikatoren peger på "F".
4. Husk at lukke påfyldningsåbningen korrekt med dækslet.

### **OPTÆNDING**

1. Første gang varmeren anvendes, skal tanken fyldes, hvorefter du skal vente cirka 10 minutter, så vægen kan blive gennemvædet af petroleum.
2. Sådan tændes varmeren:

**A.** Hæv vægen ved at dreje reguleringsknappen med uret.

**B.** Brug skorstenens håndtag til at vippe skorstenen. Vent 2-3 minutter, og antænd derefter vægen med en tændstik.

**C.** Drej skorstenen forsigtigt fra side til side, så den kommer korrekt på plads over brænderen.

### **REGULERING AF FORBRÆNDINGEN**

Hvis metalnettet øverst på skorstenen gløder klart rødt, fungerer brænderen normalt.

Hvis flammen når op over metalnettet, står vægen for højt.

Hvis metalnettet forbliver sort, står vægen for lavt, og/eller der er for lidt brændstof.

### **SLUKNING**

1. Drej langsomt vægereguleringsknappen mod uret, indtil den stopper. Vægen sænkes helt, og flammen bør gå ud efter 3-5 minutter.
2. Kontrollér, at flammen er helt slukket.
3. Varmeren skal altid være slukket, før den flyttes, eller før du går i seng i det rum, hvor den har været anvendt.

### **VEDLIGEHOLDELSE AF VÆGEN**

1. Den øverste del af glasfibervægen må ikke klippes af.
2. Efter længere tids brug kan der dannes et tjærelignende lag på vægens overflade. Dette kan påvirke vægens evne til at absorbere petroleum og bevæge sig op og ned.

For at fjerne belægningen kan vægen rengøres med petroleum. Dette forbedrer brændstofoptagelsen og gør vægens bevægelse lettere.

3. Rengør vægen hver 20.-30. dag.

## **UDSKIFTNING AF VÆGEN**

1. Skru de tre skruer ud, og fjern fastgørelsen til beskyttelsesrammen.
2. Fjern skorstenen.
3. Skru de fire skruer ud, og fjern holderens fastgørelse.
4. Løsn vægereguleringsmøtrikken og drej mod uret. Træk vægen mod dig.
5. Træk vægeholderen og vægen op.
6. Rengør styredelen, holderen og de øvrige komponenter.
7. Fjern den gamle væge fra vægeholderen.
8. Sæt den nye væge i vægeholderen, så den fastholdes af holderens små tappe. Vægens øverste kant skal være jævnt placeret 59 mm over vægeholderens øverste kant.
9. Før vægeholderen med vægen ned langs vægestyret.
10. Hægt vægeholderen fast på reguleringsmekanismen.
11. Drej vægereguleringsknappen med uret, og hælv vægen helt. Hvis vægens øverste kant er ujævn, skal den justeres, så den samme vægehøjde bevares.
12. Placer holderen på brænderen. Afstanden mellem holderen og styrekernen skal være ens hele vejen rundt. Hvis ikke, skal placeringen justeres, da vægen ellers kan blive vanskelig at bevæge.

## **SPECIFIKATIONER**

### **Model:**

DMY-001 / DMY-002 / DMY-229 / DMY-2310 / TS-77 / TS-77F

### **Type:**

Strålevarmer, rødglødende, rund

### **Beskyttelsesramme:**

Fast / Bevægelig / Bevægelig / Fast / Fast / Bevægelig

**Brændstoftanksystem:**

Dobbelt tank / tredobbelt tank

**Tankkapacitet:**

4,5 L / 6,0 L afhængigt af model

**Brændstof:**

Ren petroleum

**Varmeeffekt:**

7.800-8.900 BTU

**Brændstofforbrug:**

0,24-0,28 L/time

**Væge:**

Cylindrisk glasfiber, indvendig diameter 95 mm

**Længde × bredde:**

32,5 × 32,5 cm

**Højde:**

45 / 47 / 45 / 45 cm afhængigt af model

**VIGTIGT VED MONTERING**

1. Hvis der er vand eller snavs i varmerens tank, kan tanken tømmes og rengøres med ren petroleum beregnet til opvarmning.
2. Ved montering af vægereguleringen skal du passe på ikke at spænde reguleringsmøtrikken for hårdt.
3. Gummipakningen, som er monteret i bunden af holderen, må ikke fjernes.
4. Efter samling af varmeren skal den afprøves på et sikkert sted før normal brug.

**GRYDEHOLDER**

Der kan monteres en grydeholder på varmeren (der er indgivet patentansøgninger i samarbejde med relevante internationale myndigheder).

Denne løsning gør det muligt at anvende varmeren både som varmeapparat og som komfur året rundt.

Fjern den øverste del, hvis varmeren skal anvendes som komfur.

**FORHOLDSREGLER VED BRUG**

1. Varmeren må kun anvendes på et vandret og stabilt underlag.

2. Varmeren må ikke udsættes for kraftig luftstrøm eller træk.
3. Varmeren må ikke anvendes i nærheden af letantændelige genstande.
4. Rum, hvor varmeren anvendes, skal være tilstrækkeligt ventilerede.
5. Vær særligt opmærksom, hvis der er børn i nærheden.

## **OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN**

1. Varmeren bør skilles ad og rengøres før opbevaring.
2. Vægen bør opbevares separat fra vægeholderen og vægehuset. Brændstoftanken skal tømmes.
3. Varmeren skal opbevares på et sted med god luftcirkulation og lav luftfugtighed.

## **FEJLFINDING**

### **Årsag – fejl – løsning**

#### **Vægen står for lavt, og metalnettet forbliver sort.**

Fejl: 5

Løsning: Hæv vægen.

#### **Brændstoffet er blandet med vand**

Fejl: 3, 5

Løsning: Udskift brændstoffet og vægen.

#### **Der er anvendt urent brændstof**

Fejl: 3, 5

Løsning: Udskift brændstoffet og vægen.

#### **Vægen er forkullet**

Fejl: 5, 6

Løsning: Fjern kulaflejringer.

#### **Vægen står for højt, og flammen når op over metalnettet.**

Fejl: 1, 2, 3

Løsning: Sænk vægen.

#### **Vægereguleringen fungerer ikke korrekt**

Fejl: 2, 6

Løsning: Reparér eller udskift reguleringsmekanismen.

#### **Skorstenen sidder ikke korrekt**

Fejl: 1, 3, 4

Løsning: Bevæg håndtaget forsigtigt fra side til side, indtil skorstenen sidder korrekt.

**Metalnettet er deformeret**

Fejl: 1, 5

Løsning: Ret eller udskift metalnettet.

**Varmeren står skævt**

Løsning: Placér varmeren vandret og stabilt.

**Vægen er monteret forkert**

Fejl: 1, 2, 4, 5

Løsning: Montér vægen igen.

**Fejlkoder**

1. Der dannes aske eller sod på metalnettet.
2. Varmeren kan ikke slukkes.
3. Der kommer røg fra varmeren.
4. Flammen brænder ujævnt.
5. Skorstenen bliver ikke rødglødende.
6. Vægen kan ikke reguleres korrekt.