



- | | | |
|----------------|----------------------|--------------|
| A. Reset-knap | D. Dæksel/reservelås | G. Grønt lys |
| B. Batteriboks | E. Knap "A" | H. Rødt lys |
| C. Knop | F. Knap "B" | I. Gult lys |

1. Første gang du åbner værdiboksen

For at åbne værdiboksen første gang, skal gummidækslet til reservelåsen på lågens front fjernes. Isæt nøglen og drej den mod urets retning. Drej samtidig knoppen med urets retning og åbn lågen.

2. Isætning af batterier

Værdiboksen bruger 4 x AA batterier.

Åbn værdiboksen og fjern batteridækslet. Isæt 4 x AA batterier i batteriboksen på lågens bagside.

Husk at isætte batterierne med korrekte poler (+/-) og luk dækslet igen.

3. Signal ved lavt batteriniveau

Hvis den røde og den grønne lampe lyser på samme tid, er batteriniveauet lavt, og batterierne bør udskiftes.

4. Udskiftning af batterier

Værdiboksen bruger 4 x AA batterier.

Åbn værdiboksen og fjern batteridækslet. Udskift batterierne i boksen.

Du skal programmere din kode på ny. Læs om programmering af kode under punkt 5.

5. Programmering af kode

- Åbn værdiboksen og tryk på den røde reset-knap. Der lyder et bip-signal og den gule lampe lyser.
- Indtast nu din kode på tastaturet. Koden skal være mellem 3-8 cifre. Bekræft koden ved at trykke på knappen "A" eller "B".
Hvis den gule lampe lyser og der lyder 3 bip-signaler er kodeændringen ikke godkendt og du skal prøve igen.
Gentag punkt A og B hvis der går for lang tid imellem indtastning af koden og afslutningen med at trykke på knappen "A" eller "B".
- Skriv din kode ned, og tjek om koden er indlæst inden lågen lukkes.

6. Åbning af værdiboksen

- Indtast din kode og bekræft den ved at trykke på knappen "A" eller "B". Der vil lyde et bip-signal og den grønne lampe lyser.
- Drej knoppen med urets retning og åbn lågen inden 5 sekunder.

Hvis koden tastes forkert 3 gange, aktiveres et advarselssignal og du skal vente 20 sekunder, inden du prøver igen. Hvis koden igen indtastes forkert 3 gange, aktiveres et advarselssignal og du skal vente ca. 5 minutter, inden du prøver igen.

OBS! Mens advarselssignalet lyder, vil tastaturet være deaktiveret.

7. Åbning i nødstilfælde

Hvis du glemmer koden, kan du åbne værdiboksen med den medfølgende nøgle.

- Fjern gummidækslet mellem knoppen og tastaturet på lågens front.
- Isæt nøglen og drej den mod urets retning. Drej samtidig knoppen med urets retning og åbn lågen.

OBS! Opbevar aldrig nøglerne i værdiskabet.



8. Montering af værdiboksen

For at reducere risikoen for tyveri af værdiboksen anbefaler vi, at den monteres til gulvet eller en stabil væg. Der er både huller i bunden og på bagsiden af værdiboksen så du nemt kan montere den med de medfølgende skruer.

OBS! Brug ekspansionsboltene hvis værdiboksen skal monteres på en vægflade af beton. Brug spændingsskruerne når den skal monteres på en vægflade af træ.

