

Brugervejledning Nøglebrik til S6evo[™]



Version: DK-1.0 - Februar 2020

Venligst læs denne manual før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark

Beskrivelse af S6evo™ Nøglebrik

Beskrivelse af S6evo™ Nøglebrik

Lille og praktisk nøglebrik som bruges til at slå alarmerne til og fra med, uden du behøver indtaste din PIN-kode.

Hvad gør den?

Rør blot dit S6evo™ SmartPad med nøglebrikken og alarmsystemet vil blive slået til eller fra, helt uden indtastning af PIN-kode.


Sådan virker den


Rør blot dit S6evo™ SmartPad med nøglebrikken og alarmsystemets status ændres. Hvis alarmerne er slået til, når du benytter nøglebrikken, så slås det fra. Er alarmerne slået fra, når brikken bruges, så slås det til.

Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke. Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på nøglebrikken. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Nøglebrik - Claus" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.

FAQ

Jeg kan ikke tilføje min nøglebrik i app'en

Forsøg at scanne QR koden igen. Vær sikker på at QR-koden er indenfor scanningsfeltet. Virker det stadig ikke, så scan manuelt.

Min nøglebrik bliver ikke registreret på SmartPad

Sørg for at din nøglebrik dækker et helt tal på SmartPad. SmartPad'en er lysfølsom, og her kræves det at tallene er fuldt dækket ved aktivering/deaktivering.

Tekniske specifikationer

Frekvens	RFID 1256K
Temperatur	-10°C - +50°C
Fugtighed (op til)	95% relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner	H: 27 mm B: 27 mm D: 3 mm