

# Montering/Demontering af DCP311

**!!Bemærk trykket må ikke monteres på metaloverflader!!**

1. Placer trykknappbeslaget

på det ønskede sted.

Brug skruerne.

-ELLER-

2. Brug den dobbelt

klæbende tape. Før

opsætning rens

overfladen.

3. Fastgør trykknappen

på monteringsbeslaget.

Bemærk: Skal du fjerne trykknappen, skal du bruge en lille

skruetrækker til at trykke fanen (låsemekanismen på

vægbeslaget) i bunden, ind mod væggen,

skub trykket opad for at løsne det fra beslaget.

