

Vejledning til udskiftning af Aduro-tronic trykcylinder

Varenummer 11070 indeholder: 1 stk. Aduro-tronic trykcylinder

Følgende værktøj skal bruges: En svensknøgle

En spidstang

Sådan udskiftes Aduro-tronic trin for trin: Se også denne [video](#)

- Hvis brændeovnen har skuffe, afmonteres denne ved at klikke skuffen af skinnerne – der løftes op i den sorte pal på skinnen i den ene side og trykkes ned i den anden side, herefter kan skuffen trækkes ud.
- Hvis det er nødvendigt, afmonteres varmeskjoldet under ovnen ved at fjerne de fire skruer (på nogle modeller er der ingen skruer, her klikkes skjoldet af).
- Patronen afmonteres ved at fjerne messingmøtrikken for enden af patronen.
- Patronen kan nu afmonteres uden brug af yderligere værktøj.
- Den nye patron sættes nu på plads og messingmøtrikken monteres og spændes (For at spænde møtrikken helt er det nødvendigt at holde kontra med en spidstang på stangen i midten af patronen).
- Nu virker Aduro-tronic funktionen igen.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.