

# Fliseklipper, 330 mm

**Funktion:** Klipping af havefliser, mursten m.m.  
**Model:** Orit 3300SS  
**Kat-klasse:** 071-0031

## Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



## Før brug

- Sæt fliseklipperen på et jævnt og stabilt underlag.
- Løft håndtaget.
- Drej hjulet til kniven har den korrekte højde. Der skal være ca. 5 mm mellem kniv og sten.

## Under brug

- Håndtaget sænkes i en fast og kraftig bevægelse for at skære stenen.
- For at få det mest optimale resultat, bør man jævnlige børste fliseklipperen for stenstøv.

## Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.