

Fliseklipper

Funktion: Klipping af havefliser, mursten m.m.
Model: Orit 3300SS
Kat-klasse: 071-0031

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug

- Sæt fliseklipperen på et jævnt og stabilt underlag.
- Løft håndtaget.
- Drej hjulet til kniven har den korrekte højde.
Der skal være ca. 5mm mellem kniv og sten.

Under brug

- Håndtaget sænkes i en fast og kraftig bevægelse for at skære stenen.
- For at få det mest optimale resultat, bør man jævnligt børste fliseklipperen for stenstøv.

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand.
Prisen forudsætter at maskinen returneres i rengjort stand.