

Fliseskæremaskine, 250 mm

Funktion: Skæring af store og hårde klinker og fliser
Model: GÖLZ TS250
Kat-klasse: 015-0020

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug

- Slå benene ud.
- Fyld bundkarret med vand.
- Juster landet (pladen).

Under brug

- Start maskinen på den grønne knap. Vandpumpen vil starte automatisk.
- Placer flisen på bordet, op til landet.
- Før langsomt skæreenheden henover flisen.
- For at stoppe maskinen, tryk enten på nødstop eller den røde stopknap.

Efter brug

- Bundkarret tømmes og fyldes med rent vand. Lad rent vand køre igennem pumpen indtil pumpen er ren og bundkarret er tømt for vand.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Rengøring af maskinen kan med fordel foretages med rengøringsmiddel med kalkfjerner. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.