

Elektrisk fliseskærer, 200 mm

Funktion: Skæring af små bløde fliser med vandtilførsel
Model: TT 200 EM
Kat-klasse: 015-0007

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Juster landet (pladen).
- Fyld vand i karret.
- Sæt stikket i stikkontakten.

Under brug

- For at starte motoren tryk på den grønne start-knap.
- For at stoppe motoren tryk på den røde stop-knap.

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

