

# Græstrimmer, batteri

**Funktion:** Trimning af græskanter  
**Model:** STIHL FSA 130  
**Kat-klasse:** 070-0084

Kasse med bæresele, batteri og oplader medfølger

## Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

## Før brug

- Oplad batteriet.
- Monter bæreselen.
- Monter batteriet.

## Under brug

- Græstrimmeren startes ved at trykke på den orange knap på højre bærehåndtag.
- Græstrimmeren standses ved at slippe knappen.
- **OBS!** Ved justering af linen, se brugermanual.

## Efter brug

- Afmonter batteriet.
- Maskinen, batteriet, oplader og bæreselen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

