

OBS! HUSK AT TILKØBE LOXAM SLIBEPAPIR

Trekantsliber, 160 mm

Funktion: Slibning af mindre overflader, herunder hjørner
Model: BOSCH GSS 160-1A
Kat-klasse: 071-0049

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug

- Monter støvbeholderen.
- Monter slibepapir.
- Tilslut strøm.

Under brug

- Slibepapir slides hurtigt og skiftes løbende.
- Maskinen tændes på den røde **ON/OFF**-knap.
- Lad maskinen arbejde selv og overbelast ikke med for hårdt tryk.

Efter brug

- Tøm støvbeholderen og kassér den brugte slibepapir.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand.
Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.