

**OBS! HUSK AT TILKØBE LOXAM SLIBEPAPIR**

# Rystepudser, 280 mm

**Funktion:** Slibning af træ  
**Model:** Bosch GSS280  
**Kat-klasse:** 071-0052

## Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

## Før brug

- Monter den korrekte slibepapir (købes separat).

## Under brug

- Slibepapir slides hurtigt og skiftes løbende.
- Maskinen startes ved at trykke på startknappen på grebet.
- Før maskinen henover det ønskede slibeområde.
- Undgå at lægge for meget pres på maskinen.
- Tøm evt. støvbeholderen undervejs.

## Efter brug

- Tøm og rengør støvbeholderen.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

