

# Hækkeklipper, elektrisk

**Funktion:** Klipning af hække og buske m.m.  
**Model:** STIHL HSE71  
**Kat-klasse:** 070-0100

## Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene  
udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde.  
Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



## Før brug

- Juster håndtaget til den ønskede position.
- Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i arbejdsområdet.
- Tilslut strøm.
- Indtag en stabil og sikker position.
- Hold altid fast i hækkeklipperen med to hænder.

## Under brug

- Knappen på sikkerhedsbøjlen holdes inde med den ene hånd.  
Mens knappen holdes inde på håndtaget med den anden hånd.

## Efter brug

- Afbryd strøm.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand.  
Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der  
mangler dele til maskinen.