

## Vertikalskærer

**Funktion:** Fjernelse af mos i græsplæner  
**Model:** Eliet 401  
**Kat-klasse:** 070-0045

### Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via [silvan.dk](http://silvan.dk). Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

### Før brug

- Maskinen kører på **4-takt miljøbenzin**.
- Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i dit arbejdsområde.
- Klip græsset kort med en plæneklipper.
- Kontroller klingens dybde (max 5 mm).

### Indstilling af klinge

Følg denne fremgangsmåde på begge sider af maskinen.

- Stil maskinen på en jævn overflade.
- Tag justeringsnøglen, som sidder fast på indersiden af styrret **(A)**.
- Med justeringsnøglen løsnes møtrikken på forhjulene en smule **(B)**.
- Justeringsnøglen lægges under det ene hjul **(C)**.
- Drej klingerne indtil spidserne peger ned mod jorden.
- Drej dybdeindstillingsboltten indtil klingerne rører jorden.



Vejledning i brug af vertikalskæren på næste side

## Vertikalskærer

### Start

- Åben benzinhanen (sort) **(D)**.
- Sæt chokeren (grå) tilbage med pilens retning **(E)**.
- Drej på I/O-knappen **(F)**.
- Træk i startsnoren **(G)**.
- Efter start af motor, sæt chokeren i frem (mod pilens retning) **(H)**
- Sæt speederen i midterposition **(I)**.

### Under brug

- For at aktivere kniven trækkes håndtaget tilbage.
- Maskinen skubbes herefter henover det ønskede arbejdsområde.

### Stop

- Drej I/O-knappen **(F)**.

### Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

