

OBS! MASKINEN MÅ KUN TRANSPORTERES I OPRETSTÅENDE POSITION!

Vertikalskærer

Funktion: Fjernelse af mos i græsplæner
Model: Eliet 401
Kat-klasse: 070-0045

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Maskinen kører på **4-takt miljøbenzin**.
- Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i dit arbejdsområde.
- Klip græsset kort med en plæneklipper.
- Kontroller klingens dybde (max 5 mm).
- Bemærk: Kan ikke bruges i frossen jord.

Indstilling af klinge

Følg denne fremgangsmåde på begge sider af maskinen.

- Stil maskinen på en jævn overflade.
- Tag justeringsnøglen, som sidder fast på indersiden af styrret **(A)**.
- Med justeringsnøglen løsnes møtrikken på forhjulene en smule **(B)**.
- Justeringsnøglen lægges under det ene hjul **(C)**.
- Drej klingerne indtil spidserne peger ned mod jorden.
- Drej dybdeindstillingsbolten indtil klinger rører jorden.



Vejledning i brug af vertikalskæren på næste side