

# Buskrydder, benzin

**Funktion:** Klipning af ukrudt, krat og højt græs  
**Model:** STIHL FS410  
**Kat-klasse:** 070-0030

## Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

## Før brug

- Maskinen bruger **2-takt miljøbenzin**.
- Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i dit arbejdsområde.
- Vær opmærksom på forhindringer i dit arbejdsområde som f.eks. træstubbe og rødder.
- Anvend den medfølgende bæresele.

## Start

- Læg redskabet sikkert på jorden. Fjern plasticskærmen omkring klingens. Klingens må hverken berøre jorden eller andre genstande **(A)**.
- I en sikker stilling (stående, bøjet eller knælende) trækkes i startsnoren **(B)**.
- Fortsæt med at trække, indtil motoren starter.

## Stop

- Tryk på stopknappen så motoren standser. Slip stopknappen så den fjeder tilbage **(C)**.

## Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

