

Højtryksrensere

Funktion: Rensning af overflader som f.eks. stenbelægning
Model: Kärcher
Kat-klasse: 038-0037

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine eller maskine med beskadiget ledninger eller slanger.



Før brug

- Rul højtryksslangen helt af slangetromlen.
- Tilslut vand.
- Tilslut strøm.
- Vand køres igennem inden arbejdet påbegyndes.
- Ved rensning af en terrasse monteres den medfølgende overfladerenser ved at afmontere stålrøret.

Under brug

- Hvis maskinen ikke vil starte, skyldes det luft i systemet. I så fald afmonteres slangen på spulehåndtaget, og vand løber igennem i 10 minutter.
- Genmonter spulehåndtaget og maskinen er klar til brug.

Efter brug

- Sluk for vandtilførslen.
- Sprøjt det resterende vand ud af slangen.
- Sluk for strømmen.
- Rul slange og ledning sammen.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.