

BRUGSANVISNING - MY HOOD BOKSESÆK M. HANDSKER



Tillykke med Deres nye bokseseæk med handsker.

Nedenfor er vigtige informationer De skal læse grundigt igennem inden Bokseseækken tages i brug.

ADVARSEL OG SIKKERHED



• ADVARSEL

- Bokseseækken er ikke til børn under 3 år. Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Bokseseækken skal samles og hænges op af en voksen.
- Der bør altid være en voksen tilstede når børn bruger bokseseækken.
- Bokseseækken skal hænges i en krog som er monteret forsvarligt i loftet (krog medfølger ikke).
- Når man bruger bokseseækken, skal gulvet være tørt så brugeren ikke skrider/falder.
- Slå ikke på bokseseækken når der er andre personer foran eller bagved bokseseækken.
- Tjek regelmæssigt at alle skruer og ophængskrog er fastspændt.
- Det anbefales at rengøre bokseseækken med vand og sæbe regelmæssigt for at undgå skidt og sved danner bakterier.
- Det anbefales at hænge handskerne til udluftning efter brug og evt spray inden i med desinficerende spray, for at fjerne lugt og risiko for at der opstår fugt inde i handskerne.

ANVENDELSE

- Bokseseækken bør kun bruges indendørs.
- Bokseseækken er kun til privat brug og ikke til kommerciel brug.
- Tjek regelmæssigt at bokseseækken ikke har nogen skader så fyldet falder ud.
- Boksehandsker inkluderet.
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.

MONTERING

Vi anbefaler at montere bokseseækken vha. en kæde og en krog i loftets bærende konstruktion. Hverken kæde eller krog medfølger da kædens længde skal passe med loftshøjde, og krogen skal passe til loftsmaterialet samt loftets generelle beskaffenhed. Begge dele kan med fordel købes i bl.a. langt de fleste byggemarkeder.