

Vådsuger, 30 l

Funktion: Opsugning af vand.
Model: FLEX VCE 33
Kat-klasse: 016-0041

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug

- Monter slange, rør og mundestykke.
- Tilslut strøm.

Under brug

- Maskinen må **kun** bruges til vand.
- Maskinen tændes ved at dreje knappen på fronten af maskinen.
- Tøm væskebeholderen efter behov.

Efter brug

- Maskinen og medfølgende tilbehør afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Prisen forudsætter at maskinen returneres i rengjort stand.