

Kædesav, batteri

Funktion: Savning af træ
Model: STIHL MSA 160 C-B
Kat-klasse: 070-0038

Kæde medfølger

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Oplad batteriet.
- Monter den udleverede kæde.
Se brugervejledning.
- Påfyld kædeolie **(A)**.
- Deaktiver kædebremsen ved at trække håndtaget tilbage **(B)**.
- Tilslut strøm.

OBS! Vi henviser til den fulde brugervejledning for retvisende instruktion i brug af kædesav! Denne kan findes på Silvan's hjemmeside.

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

