

Party telt

Model: Pop-up telt
Kat-klasse: 6000000

Denne quick guide er et supplement, men erstatter ikke brugervejledningen.
En komplet, opdateret brugervejledning ses på silvan.dk.

Opsæt under ingen omstændigheder et beskadiget telt.
Kontroller derfor altid teltet for skader og mangler før påbegyndt opsætning.

Før opsætning

- Vurdér vejr-situationen. Sæt aldrig teltet op i blæsende vejr.
- Sørg for at du har fået udleveret alle medfølgende dele. Teltet består af følgende:
 - 1 stk. skelet i taske
 - 1 stk. tagdug (monteret)
 - 4 stk. teltsider
 - 4 stk. pløkker
 - 8 stk. vægtskiver
 - 2 stk. opbevaringskasser.
- Sørg for at være 4 personer til opsætning af teltet.

Fremgangsmåde

- Teltets skelet foldes ud ved at flytte stængerne fra hinanden.
- I hvert hjørne sidder en låsepal top og bund, som skal sættes i hak. Først sættes alle låsepalene i toppen i hak.
- Derefter løsnes splitten i bunden og teltet højde justeres ved at trække hjørnestængerne vertikalt fra hinanden. Vær opmærksom på, at der er lige mange huller fri ved hvert ben.
- Montér pløk i hvert hjørne.
- Montér vægtskiverne i hvert hjørne.
- Montér slutteligt teltets sider.

Efter brug

- Teltet bør ikke sammenpakkes i våd tilstand.
- Teltet skal afleveres tilbage til butikken i rengjort og sammenpakket stand. Sørg for at alle medfølgende dele kommer med tilbage til butikken.
Prisen forudsætter at maskinen returneres rengjort og i komplet stand.

