

Varmekanon

Funktion: Opvarmning af mindre festtelte m.m.
Model: BLP 17M
Kat-klasse: 036-0013

Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Varmekanon skal sættes på brandsikkert underlag og fronten holdes fri.
- Gasregulatoren påsættes gasflasken.
- Varmekanonen tilsluttes strøm.

Opstart

- Den sorte hane på gasregulatoren åbnes helt.
- Den blå trykknop aktiveres **(A)**.
- Den hvide **ON/OFF (B)** sættes på **ON**.
- Den bagerste rødeknop **(C)** holdes inde, imens der samtidigt trykkes på den forreste røde **(D)**.

Standstning

- Den hvide **ON/OFF (B)** sættes på **OFF**.
- Den sorte hane på gasregulatoren lukkes helt.

Efter brug

- Vær opmærksom på at varmekanonen vil fortsætte med at være varm et stykke tid, efter at den er blevet slukket.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

