

Varmeblæser

Brugsanvisning



9861538

230V~ 50Hz 2000W

Dette produkt egner sig udelukkende til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Ved brug af ethvert elektrisk apparat bør basale forsigtighedsprincipper følges. Læs venligst de følgende instruktioner for din egen sikkerhed og fordel.

- 1. Varmeblæseren må ikke placeres direkte under et strømudtag.**
- 2. Benyt ikke denne varmeblæser i nærheden af et badekar, en bruser eller en swimmingpool.**
- 3. ADVARSEL: Denne varmeblæser er ikke udstyret med en enhed til kontrol af rumtemperaturen.**
- 4. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter, og personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har modtaget opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.**
- 5. Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.**
- 6. Børn i alderen fra 3 år og yngre end 8 år må kun tænde og slukke apparatet, hvis det er placeret eller installeret på sin tiltænkte normale position, og barnet er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret. Børn i alderen fra 3 år og yngre end 8 år må ikke tilslutte, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse af det.**
- 7. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå en farlig situation. Betjen ikke varmeblæseren med et beskadiget kabel eller strømstik, eller efter apparatet fejler, er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.**
- 8. ADVARSEL – Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage brandskader. Der skal gives særlig opmærksomhed, når børn og sårbare personer er til stede.**
- 9. ADVARSEL: For at undgå overophedning må du ikke dække**



varmeblæseren med noget. Ikonet  betyder 'MÅ IKKE TILDÆKKES'

10. **ADVARSEL** – Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage brandskader. Der skal gives særlig opmærksomhed, når børn og sårbare personer er til stede.
11. **ADVARSEL:** Brug ikke denne varmeblæser i små rum, der er optaget af personer, som ikke selv er i stand til at forlade lokalet, medmindre de er under konstant opsyn.
12. **ADVARSEL:** For at reducere risikoen for ildebrand skal tekstiler, gardiner eller andet brandbart materiale holdes minimum 1 m væk fra luftventilationen.
13. Sørg for, at strømforsyningen, der bruges, stemmer overens med varmeblæserens energimærkningsetiket.
14. Hindr eller blokér aldrig åbninger i varmeblæseren.
15. Anvend kun varmeblæseren på en plan overflade.
16. Sluk altid produktet ("OFF") og afkobl det fra strømudtaget, når det ikke er i brug eller under rengøring.
17. Forlad ikke varmeblæseren uden opsyn, når den er tændt ("ON").
18. Hold apparatet i en afstand på mindst 90 cm fra ethvert brandbart materiale, som møbler, gardiner, sengelinned, tøj, papir etc.
19. Nedsenk ikke varmeblæseren i vand, og lad ikke vand komme i kontakt med strømstikket eller kontrolknapperne.
20. Hold varmeblæseren ren. Lad ikke genstande komme ind i ventilationsåbningen, da dette kan forårsage elektrisk stød, ildebrand eller beskadigelse af varmeblæseren.
21. Anvend ikke udendørs.
22. Placér ikke på eller i nærheden af et varmt elektrisk gaskomfur.
23. Anvend ikke apparatet på andre steder end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
24. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

25. Lad ikke varmeblæseren være tændt natten over.
26. Sørg under rengøring for ikke at bruge en våd klud eller vand på nogen del af enheden, da dette kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød.
27. Anvend ikke enheden i noget område, hvor der er vand.
28. Sørg for, at ledningen er placeret bagud, væk fra varmeblæserens frontpanel.
29. Når apparatet flyttes, må ribberne ikke berøres.
30. Anvend ikke denne varmeblæser, hvis den har været tabt.
31. Anvend ikke, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af varmeblæseren.
32. Undgå at bruge en forlængerledning, da denne kan overophedes og skabe risiko for ildebrand.
33. Sørg for, at ingen andre apparater er i brug på samme elektriske kredsløb som varmeblæseren, da en overbelastning kan hænde.
34. Varmeblæseren bør ikke benyttes i et lokale, hvor gulvarealet er mindre en 5 m².

SÅDAN BETJENES DEN

1. Tag enheden ud af æsken og fjern det beskyttende emballage.
 2. Placér varmeblæseren på en jævn overflade og mindst 30 cm væk fra enhver hindring.
 3. Forbind varmeblæseren til strømforsyningen. Sørg for, at strømforsyningen, der bruges, stemmer overens med varmeblæserens energimærkningsetiket.
 4. For at aktivere varmeblæseren drej knappen til blæserpositionen for kold vind. Drej knappen hen på "I" for varm vind – lav styrke og på "II" for varm vind – maksimum styrke.
 5. Drej termostatknapen med eller mod urets retning for at sætte din ønskede temperatur. Termostaten holder automatisk rumtemperaturen på det ønskede niveau.
- Bemærk: Tving ikke drejeknappen forbi dens normale stopposition.

OVEROPHEDNINGSSIKKER ENHED

Din varmeblæser er udstyret med en sikkerhedsenhed, der slukker varmeblæseren i tilfælde af overophedning.

Hvis varmeblæseren holder op med at virke, sluk da varmeblæseren og undersøg blokaden af en af åbningerne. Frakobl strømstikproppen, og vent mindst 10 minutter på at beskyttelsessystemet nulstiller, før du forsøger at genstarte varmeblæseren. Hvis sikkerhedsenheden stadig slukker varmeblæseren og gør, at varmeblæseren slår fejl, tag varmeblæseren med til det nærmeste servicecenter til eftersyn eller reparation.

Bemærk: Før varmeblæseren genstartes, skal strømstikket være frakoblet i mindst 10 minutter.

RENGØRING AF VARMEBLÆSEREN

1. Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen før rengøring.
2. Rengør ydersiden af varmeblæseren ved at aftørre med en fugtig eller tør klud.
3. Brug ikke petroleum, rengøringsmiddel eller andre kemiske midler til at rengøre varmeblæseren.

Når varmeblæseren ikke er i brug i længere tid, bør den beskyttes mod støv og opbevares et rent og tørt sted.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT



Dette mærke indikerer, at dette produkt i hele EU ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. For at forebygge skade mod miljøet eller menneskers sundhed grundet ukorrekt bortskaffelse af affald, skal det genbruges forsvarligt for at fremme bæredygtigt genbrug af materielle ressourcer. For korrekt bortskaffelse af produktet, aflever det venligst som elektronikaffald til den gældende lokale affaldshåndtering, eller kontakt forhandleren, hvor produktet er købt. De kan sørge for korrekt og miljøvenlig bortskaffelse af produktet.

Modelidentifikator(er): 9861538					
Vare	Symbol	Værdi	enhed	Vare	Enhed
Varmeeffekt				Type af varmetilførsel, kun for lokale elvarmeapparater til opbevaring (vælg en)	
Nominel varmeeffekt	P_{nom}	1,8-2,0	kW	manuel varmeopladningsstyring med integreret termostat	[nej]
Minimum varmeeffekt (vejledende)	P_{min}	0,90	kW	manuel varmeopladningsstyring med feedback angående rum- og/eller udetemperatur	[nej]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	$P_{max,c}$	2,0	kW	elektronisk styring af varmeopladning med feedback angående rum- og/eller udetemperatur	[nej]
Forbrug af hjælpestrøm				ventilatorassisteret varmeeffekt	[nej]
Ved nominel varmeeffekt	e_{lmax}	0,000	kW	Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring (vælg en)	
Ved minimum varmeeffekt	e_{lmin}	0,000	kW	enkeltrins-varmeeffekt og ingen rumtemperaturregulering	[nej]
I standby-tilstand	$e_{l_{sb}}$	0,000	kW	to eller flere manuelle trin, ingen Rumtemperaturkontrol	[nej]
				med mekanisk termostat til rumtemperaturregulering	[ja]
				med elektronisk rumtemperaturregulering	[nej]
				elektronisk rumtemperaturregulering plus dagtimer	[nej]

	elektronisk styring af rumtemperaturen plus ugetimer	[nej]
	Andre styringsmuligheder (flere valg muligt)	
	rumtemperaturregulering med registrering af tilstedeværelse	[nej]
	rumtemperaturstyring med registrering af åbent vindue	[nej]
	med mulighed for afstandsstyring	[nej]
	med adaptiv startstyring	[nej]
	med driftstidsbegrænsning	[nej]
	med black bulb-sensor	[nej]
Kontaktoplysninger:	Silvan A/S Edwin Rahrs Vej 88 DK-8220 Brabrand Denmark +45 8730 8730	