

# Olieradiator

## BETJENINGSVEJLEDNING



**9861541 5 LAMELLER 500 W**

**Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug**

## LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

### VEND ALDRIG RADIATORER PÅ HOVEDET UNDER BRUG

#### MONTERING

Tag radiatoren og alt tilbehør ud af kassen.

1. Vend radiatoren på hovedet.
2. Placer og monter bundpladen mellem endefinnerne.
3. Vend radiatoren om, så den vender korrekt.

#### BESKRIVELSE AF DELE

1. Oliefyldte lameller
2. Håndtag
3. Termostatstyring
4. Indikator
5. Fod



#### BETJENING AF OLIERADIATOR

Placer radiatoren på gulvet mindst 90 cm fra væggen og andre genstande som f.eks. møbler, gardiner eller planter.

(Sørg for, at den anvendte strømforsyning svarer til den, der er anført på mærkepladen)

Indstil termostatknappen til positionen "O" og tænd/sluk-knapperne i positionen "FRA". Tilslut derefter radiatoren til stikkontakten.

#### BETJENING

1. Rumtemperaturen kan justeres ved hjælp af termostaten. Du skal blot dreje termostatknappen med uret for at øge varmen og mod uret for at sænke temperaturen, indtil du har nået den ønskede temperatur.
2. Tænd for radiatoren.
3. Tænd/sluk-knappen lyser, når den er aktiveret.

4. Drej termostatknapen med uret for at øge den indstillede temperatur.
5. Drej termostaten mod uret for at sænke den indstillede temperatur.
6. Undgå at tildække radiatoren, mens den er i brug. Der er risiko for brand, hvis radiatoren er tildækket.
7. Når du er færdig med at bruge radiatoren: Sluk på tænd/sluk-knapperne, indstil termostatknapen til positionen "0", og træk strømstikket ud af stikkontakten.

#### RENGØRING AF OLIERADIATOREN

1. Tag altid strømstikket ud af stikkontakten, før radiatoren rengøres.
2. Rengør radiatorens yderside ved at aftørre den med en fugtig klud, og polér efter med en tør klud.
3. BRUG IKKE voks eller poleringsmidler, da de kan reagere med radiatoren og forårsage misfarvning.

#### OPBEVARING AF OLIERADIATOREN

1. Gem kassen til opbevaring uden for sæsonen.
2. Rengør radiatoren i henhold til rengøringsvejledningen ovenfor.
3. Fjern bundpladen.
4. Læg radiatorens dele i den originale kasse, og opbevar dem et køligt og tørt sted.
5. Hvis du vælger at opbevare din radiator samlet, skal du blot dække den til for at beskytte den mod støv.