

Ukrudtsdamper

Funktion: Fjernelse med damp af ukrudt på havejord og mellem fliser
Model: Eco Weedkiller Garden
Kat-klasse: 070-0097

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug

- Drej dækslet af og tjek at tryklåsen virker - se instruktionsvideoen.
- Med en haveslange påfyldes vand op til dækslet som strammes godt til. Brug koldt eller solopvarmet regnvand. Jo varmere vand der påfyldes, jo kortere opvarmningstid.
- Tilslut strøm og tænd for maskinen. Er der brug for en forlængerledning, så tjek tykkelsen - se brugervejledningen.
- Efter ca. 1,5 time er vandet varmet op til 100°C.
- Maskinen er udstyret med hjul - kan være lidt tung at håndtere, når den er fyldt op.
- Den røde lampe lyser så længe vandet opvarmes.
- Ukrudtsdamperen afbrydes fra stikkontakten og føres til arbejdsområdet.

Under brug

- **VIGTIGT:** Vandet er skoldhedt og skal håndteres med forsigtighed. Dækslet må ikke åbnes under brug.
- Når den røde lampe slukker og den grønne lampe lyser, er maskinen klar til brug. Brug arbejdshandsker under arbejdet.
- Tryk på håndtaget og hold dysen tæt på ukrudtet. Vandet skal syde (sprutte), når det påføres.
- Rækkevidden er 8-10 m² med 25 l vand.
- Inden påfyldning af en ny omgang vand til opvarmning, skal håndtaget holdes nede, indtil vandtanken og slangen er tømt for luft.

Efter brug

- Vandtanken tømmes helt for vand og luft. Dækslet må ikke åbnes, så længe der er tryk i tanken eller maskinen er varm. Skru dækslet på igen.
- Maskinen rengøres med vand og tørres af.
- Rul slangen sammen på maskinen.
- Ukrudtet bliver brunt og efter 1-2 uger, er ukrudtet helt dødt og kan fjernes, f.eks. med en børste, eller ved at lade det naturligt blive ført tilbage til naturen.