

Bore-/skruemaskine, batteri

Funktion: Kan bore og skrue
Model: Hilti SFE 2-A12
Kat-klasse: 071-0014

Medfølger: Kuffert med lader, 2 batterier og 4 borehoveder.

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Bemærk: Undgå at batteriet får unødigt støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed, f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr. Hvis et batteri er blevet gennemvådt, er det beskadiget og må ikke bruges yderligere.

Før brug

- Batteriet kan vise ladetilstand og fejlmeddelelser.
- Tjek om batteriet er opladt eller oplad batteriet i laderen. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Når batteriet er opladt, trykkes på batteriets frigøringsknap og batteriet trækkes ud af laderen.
- Bore-skruemaskinen skal være slukket, når du sætter batteriet i.

Under brug

- Fjern batteriet fra maskinen, når du skifter adapter/borehoved – se også brugervejledningen:
- **Sæt adapteren/borehovedet ind i holderen:**
 - Adapteren klikkes i
 - Kontroller, at den sidder korrekt.
- **Afmonter adapteren/borehovedet:**
 - Træk i låsetyllen og hold den fast.
- Tryk på afbryderen og maskinen starter. Slip afbryderen og maskinen stopper.
- Maskinen slukker automatisk ved overbelastning eller overophedning. Hvis afbryderen slippes og trykkes ind igen, kan du opleve en forsinket start, når maskinen er for varm og afkøler.



Bore-/skruemaskine, batteri

Efter brug

- Genoplad batteriet i laderen. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Tag batteriet ud af laderen, når det er opladt.
- Generelt: Batterier kan ikke tåle at blive opbevaret i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue, og batterier skal tages ud af i laderen, når de er fuldt opladte.

Rengøring

- Fjern fastsiddende snavs med forsigtighed.
- Eventuelle ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.
- Rengør kun huset udvendigt med en hårdt opvredet klud.
- Anvend en ren, tør klud til rengøring af maskinens kontakter.

Transport

- Vigtigt: Transporteres altid uden isat batteri.
- Transportkuffert medfølger.

