

Vægsscanner

Funktion: Lokalisering af objekter

Model: Hilti PS 85

Kat-klasse: 071-0117

Medfølger: kuffert med lader og 1 batteri



INSTRUKTION



Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.

Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.

Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde.

Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Bemærk: Undgå at batteriet får unødigt støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed, f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr. Hvis et batteri er blevet gennemvådt, er det beskadiget og må ikke bruges yderligere.

Før brug

- Vægsscanneren kan scanne vægge, gulve og lofter og måle afstande mellem elementerne.
- Batteriet kan vise ladetilstand og fejlmeddelelser.
- Tjek om batteriet er opladt eller oplad batteriet i laderen. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Når batteriet er opladt, trykkes på batteriets frigøringsknap og batteriet trækkes ud af laderen.
- Vægsscanneren skal være slukket, når du sætter batteriet i.

Under brug

- Tænd vægsscanneren og scan de ønskede steder og materialer.
- Sluk apparatet og tag batteriet ud.

Efter brug

- Genoplad batteriet i laderen. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Tag batteriet ud af laderen, når det er opladt.
- Generelt: Batterier kan ikke tåle at blive opbevaret i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue, og batterier skal tages ud af i laderen, når de er fuldt opladte.

Se vejledning på næste side

Vægsscanner

Rengøring

- Fjern fastsiddende snavs med forsigtighed.
- Eventuelle ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.
- Rengør maskine udvendigt med en hårdt opvredet klud.
- Anvend en ren, tør klud til rengøring af maskinens kontakter.
- Transporteres altid uden isat batteri.

