

Brugervejledning

5L Air fryer – Madrid



GNG-LBAF020-5F

Indhold

Brugervejledning	1
Tekniske specifikationer	2
General beskrivelse.....	3
Advarsler:	3
Inden første brug:	4
Brug:	4
Pleje og vedligeholdelse:.....	5
Fejlsøgning	6

Tekniske specifikationer

Strøm: 1500W / 220-240V / 50/60 Hz

Størrelse: 360 x 260 x 320 mm

Varenr.: GNG-LBAF020-5F

Kapacitet: 5L

General beskrivelse

1. Topdæksel
2. Silikonegummi
3. Frituregryde
4. Luftindtag
5. LED-display
6. Luftudtag
7. Strømkabel



Advarsler:

Læs venligst grundigt brugsanvisningen, inden du bruger apparatet. Gem vejledningen til fremtidig reference.

Fyld aldrig gryden med olie, da det kan medføre brandfare.

Apparatet indeholder elektroniske elementer og varmeelementer. Sæt det ikke i vand eller vask det med vand.

Dæk ikke luftindtaget og udløbet under brugsprocessen. Undgå at røre indersiden af apparatet for at undgå forbrændinger.

Overfladerne kan blive varme under brug. Rør ikke ved de varme overflader. Brug håndtag eller knop.

Højtemperaturluft vil strømme ud gennem udløbet, når apparatet er i brug. Hold venligst en sikker afstand. Rør ikke ved de varme overflader. Luk ikke luftudløbet. Når du trækker gryden ud, vær opmærksom på den høje temperatur af luften.

Hold stikket rent for at undgå ulykker.

Beskadig ikke, træk kraftigt i eller vrid strømkablet, brug det ikke til at bære tunge belastninger, eller transformér det. Lad ikke kablet hænge over kanten af bordet eller disken, og undgå at berøre varme overflader for at undgå elektrisk stød, brand og andre ulykker.

Beskadigede strømkabler skal udskiftes af producenten, dets serviceagent eller kvalificerede personer for at undgå fare.

Undlad venligst at sætte stikket i og tage det ud med våde hænder, da det ellers kan medføre elektrisk stød.

Sørg for, at stikket er sat ordentligt i, ellers kan det medføre elektrisk stød, kortslutning, røgudvikling, gnistdannelse og andre farer.

Nedsænk ikke apparatet, kroppen, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker for at beskytte mod elektrisk stød og påvirkning af funktionen.

Placer ikke apparatet i nærheden af eksplosive og/eller brandfarlige dampe.

Placer ikke apparatet på eller i nærheden af brandfarlige materialer som bordduge, gardiner og lignende for at undgå brandfare.

Sørg for at bruge apparatet på en varmebestandig og plan overflade, og hold apparatet mindst 30 cm væk fra væggen, møbler eller andre brandfarlige genstande.

Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.

Brug ikke apparatet til andet end dets tilsigtede formål.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret om brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.

Hold opsyn med børn for at forhindre leg med apparatet.

Hold apparatet væk fra børn for at undgå forbrændinger, elektrisk stød og/eller andre skader. Tæt opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Inden første brug:

Fjern alt emballagemateriale.

Fjern eventuelle klistermærker eller mærkater fra apparatet.

Rengør grundigt bakken og panden med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.

Placer apparatet på en stabil, vandret og plan overflade. Placer ikke apparatet på en varmebestandig overflade.

Sæt bakken korrekt i panden. Skyd panden tilbage i apparatet.

Dette er et apparat, der arbejder med varm luft. Fyld ikke panden med olie eller friturefedt.

Læg ikke noget oven på apparatet. Dette forstyrrer luftstrømmen og påvirker resultatet af luftstegningen.

Brug:

1. Sæt hovedstikket i en jordet stikkontakt.
2. Indstil temperaturen (+)/(-) til den korrekte temperatur.

3. Indstil timeren (+)/(-) til den korrekte tid. Efter dette er enheden klar til brug.
4. Indstil M (MODE) for at vælge den RETTE menu.
5. Når LED-displayet viser den indstillede tid, træk forsigtigt frituren ud af apparatet, placer ingredienserne i friturebakken (Bemærk: overskrid ikke maksimumslinjen); skub panden tilbage i apparatet. Berør ikke panden under og kort tid efter brug, da den bliver meget varm. Hold kun i panden i håndtaget.
6. Når du hører lyden, er den indstillede forberedelsestid gået. Træk gryden ud af apparatet og placer den på en varmebestandig overflade.
7. Kontroller, om ingredienserne er klar. Hvis ingredienserne ikke er klar endnu, skal du blot skubbe panden tilbage i apparatet og indstille timeren til et par ekstra minutter.
8. Hvis ingredienserne er klar, træk forsigtigt panden ud for at fjerne ingredienserne. Vend ikke panden på hovedet, da overskydende olie, der har samlet sig på bunden af panden, vil lække ned på ingredienserne.
9. Tøm panden i en skål eller på en tallerken. Når en portion ingredienser er klar, er apparatet øjeblikkeligt klar til at forberede en anden portion.

Tips:

Tilsæt lidt olie på ingredienserne for et sprødt resultat.

Ryst ingredienserne halvvejs under tilberedningstiden for at optimere resultatet og undgå ujævnt stegte ingredienser. For at ryste ingredienserne, træk panden ud af apparatet ved hjælp af håndtaget og ryst den. Skub derefter panden tilbage i apparatet.

Pleje og vedligeholdelse:

Inden rengøring skal du indstille timeren til 0, trække stikket ud af apparatet og vente på, at apparatet køler ned. Berør ikke overfladen, før den er kølet af.

Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker. Apparatet tåler ikke opvaskemaskine.

Rengør overfladen af frituregryden og bakken med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Hvis snavs sidder fast på bakken eller bunden af panden, fyld panden med varmt vand og lidt opvaskemiddel. Sæt bakken i panden og lad panden og bakken trække i cirka 10 minutter.

Brug en fugtig klud til at tørre overfladen af airfryeren. Brug aldrig grove og aggressive rengøringsmidler, skuresvampe eller ståluld, da det kan beskadige apparatet.

Hvis du ikke bruger apparatet i lang tid, skal du rengøre det og opbevare det et køligt og tørt sted.

Fejlsøgning

Problem	Mulig årsag	Løsning
Airfryeren virker ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet.	Sæt stikket i en jordet stikkontakt.
	Du har ikke indstillet timeren.	Indstil timeren til den ønskede forberedelsestid for at tænde apparatet.
Ingredienserne, der er stegt med airfryeren, er ikke færdige.	Mængden af ingredienser i kurven er for stor.	Anbring mindre portioner af ingredienser i kurven. Mindre portioner steges mere jævnt.
	Den indstillede temperatur er for lav.	Indstil temperaturtasten til den ønskede temperatur (se afsnit 'Indstillinger' i kapitel 'Brug af apparatet').
	Forberedelsestiden er for kort.	Indstil timeren til den nødvendige forberedelsestid (se afsnit 'Indstillinger' i kapitel 'Brug af apparatet').
Ingredienserne steges ujævnt i airfryeren.	Visse typer ingredienser skal rystes midtvejs i forberedelsestiden.	Ingredienser, der ligger oven på hinanden eller krydser hinanden (f.eks. pommes frites), skal rystes midtvejs i forberedelsestiden. Se afsnit 'Indstillinger' i kapitel 'Brug af apparatet'.
Stegte snacks er ikke sprøde, når de kommer ud af airfryeren.	Du brugte en type snacks beregnet til traditionel friture.	Brug oven snacks eller penslet olie på snacksene for et sprødere resultat.
Jeg kan ikke skubbe panden ordentligt ind i apparatet.	Der er for mange ingredienser i kurven.	Fyld ikke kurven ud over MAX-markeringen.
	Kurven er ikke placeret korrekt i gryden.	Tryk kurven ned i gryden, indtil du hører et klik.

Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Du tilbereder fedtede ingredienser.	Når du steger fedtede ingredienser i airfryeren, vil en stor mængde olie lække ned i gryden. Olien producerer hvid røg, og gryden kan blive varmere end normalt. Dette påvirker ikke apparatet eller det endelige resultat.
	Gryden indeholder stadig fedtresten fra tidligere brug.	Hvid røg skyldes fedt, der opvarmes i gryden. Sørg for at rengøre gryden ordentligt efter hver brug.
Friske pommes frites steges ujævnt i airfryeren.	Du brugte ikke den rette kartoffeltype.	Brug friske kartofler, og sørg for at de forbliver faste under stegning.
	Du skyllede ikke kartoffelstavene ordentligt, før du stegte dem.	Skyl kartoffelstavene ordentligt for at fjerne stivelse fra overfladen af stavene.
Frisk pommes frites er ikke sprøde, når de kommer ud af airfryeren.	Sprødheden af pommes frites afhænger af mængden af olie og vand i pommes frites.	Sørg for at tørre kartoffelstavene ordentligt, før du tilsætter olien.
		Skær kartoffelstavene mindre for et sprødere resultat.
		Tilsæt lidt mere olie for et sprødere resultat.

VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2002/96/EF.

Ved produktets udtjente levetid må det ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det skal bringes til et særligt kommunalt center for differentieret affaldsindsamling eller til en forhandler, der tilbyder denne service. Ved at skille sig af med husholdningsapparater separat undgås mulige negative konsekvenser for miljøet og sundheden, der kan opstå ved uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det muliggør genindvinding af de enkelte materialer for at opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer. Som påmindelse om behovet for at bortskaffe husholdningsapparater separat er produktet mærket med en overstregning af en affaldscontainer med hjul.