

TRÆLUD

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Trælud begrænser træets naturlige gulningsproces.
- Anvendes indendørs på ubehandlede eller afslebne nåletræsgulve af fyr og gran.
- Ældre, afslebne massive trægulve af bøg og ask kan også ludebehandles
- Undgå Trælud på egetræ, da garvesyreindholdet i denne træsort kan forårsage misfarvning af gulvet.
- Overflader behandlet med Trælud skal beskyttes med sæbe, olie eller lak.
- Undgå at bruge Trælud på lamelopbyggede trægulve, da den gulvtype sjældent tåler slibning til rent træ.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:

Neutralt, hvidpigmenteret gulvbehandlingsmiddel.

Emballagestørrelser:

2½ liter og 5 liter.

Udseende:

Mælkehvid i emballagen. Let transparent hvid efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

pH: Ca. 8.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Flad moppe, pensel eller rulle.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 6 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Trælud + Natursæbe: 1 lag Trælud + 3 gange vask med Natursæbe, Hvid eller Ekstra Hvid.

Trælud + Gulvolie, Nordic eller Hvid: 1 lag Trælud + 2 lag Gulvolie, påført vådt i vådt + afsluttende lag Gulvolie.

Trælud + en af Junckers' vandbaserede lakker: 1 lag Trælud + 1 lag Grundlak + 2 lag Gulvlak eller Gulvlak Plus.

BRUGSANVISNING

Ludbehandling af ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Eventuelle urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning. Kontroller at du opnår det ønskede resultat ved at påføre Trælud et ikke-synligt sted før hele gulvarealet behandles.

- For at opnå et ensartet farveudtryk anbefales det at hælde produktet over i en plastspand og omrøre med jævne mellemrum.
- Påfør Trælud i et jævnt og ensartet lag i træets længderetning.
- Overfladen skal mættes, men hold øje med at gulvet absorberer luden.
- Ikke absorberet lud påvirker træet og kan medføre fugtskade, der bl.a. kan vise sig i form af små revner i overfladen.
- Lad overfladen tørre.
- Slib herefter overfladen let med rondelsliber påmonteret sort gulvrondel eller slibenet i korn 180-220 og fjern slibestøv ved støvsugning.
- Aftør gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Når gulvet er tørt, skal overfladen beskyttes med Junckers Natursæbe, en af Junckers Gulvolier eller lakker.

Beskyttelse af gulvet med Junckers Natursæbe, Hvid/Ekstra Hvid:

- 1 liter Junckers Natursæbe blandes med 10 liter varmt vand.
- For at mætte træet vaskes gulvet tre gange i løbet af to dage.
- Brug altid en hårdt opvredet klud eller moppe.
- Et trægulv tåler ikke iblødsætning og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.

Beskyttelse af gulvet med Junckers Gulvolie, Nordic eller Hvid:

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de behandlede arealer ikke tørrer ud under påføring.

- Påfør to lag olie, vådt i vådt, med 30 minutters mellemrum.
- Sørg for, at hele overfladen holdes fugtig, og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er blevet absorberet.
- Efter 20-30 minutters bearbejdning af det andet lag, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med polermaskine påmonteret hvid nylonrondel.
- Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.
- Før afsluttende lag olie mellemslibes overfladen med polermaskine monteret grøn eller sort nylonrondel, alternativt slibenet korn 180-220.
- Fjern herefter slibestøv med støvsuger.
- Påfør et tyndt lag olie til overfladen er mættet og poler med en ren klud til gulvet føles tørt.
- Olie som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Beskyttelse af gulvet med en af Junckers lakker:

Lakering af et gulv grundbehandlet med Trælud kan skabe en let gulningseffekt. Udfør derfor altid prøveopstrøg på et mindre areal.

- Påfør et lag Junckers Grundlak.
- Lad lakken tørre 1-2 timer.
- Derefter slibes med sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.
- Overfladen påføres derefter et lag af Junckers Gulvlak eller Gulvlak Plus.
- Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.