

Monteringsvejledning
for

MaxiFlex

INDSATSVANDLÅS

Montagevejledning af indsatsvandlås:

Før montering af indsatsvandlåsen, skal man sikre sig at den er komplet med tætningsring, bøjle og 4 skruer.

Juster tætningsringen ved hjælp af de fire stjerneskruer, således at vandlåsen med let modstand kan monteres i gulv afløbet

Afløbsskålens sider indfedtes og vandlåsen monteres. Tilse at vandlåsen sidder korrekt i de udfæsedede spor i afløbsskålen.

Vandlåsen bør ikke spændes helt fast efter montering (vandlåsen bør kunne tages op for rensning uden brug af værktøj).

Håndtaget lægges ned til en af siderne, og vandlåsen fyldes med vand.

Rengøring af indsatsvandlås:

1. Fjern gulvristen, der sidder fast i en fjederlås.
2. Vandlåsen kan nu ses ca. 15 cm nede i gulvafløbet. Vandlåsen kan være monteret med en hank som er lagt ned.
3. Få fat i hanken og løft vandlåsen op. Såfremt vandlåsen ikke kan frigøres, kan dette skyldes, at den er spændt for hårdt. Med en stjerneskruetrækker løsnes de 4 skruer lidt og vandlåsen vil nu kunne trækkes op.
4. Skyl vandlåsen ren for affald og sæt den på plads i gulvafløbet igen (se monteringsvejledning).
5. Læg risten på plads.
6. Husk at lade vandet løbe, så vandlåsen bliver fyldt igen, så undgås lugtgener fra kloaksystemet.

PURUS_{as}

Farum Gydevej 71, DK-3520 Farum
Tlf. +45 4616 1919 | Fax. +45 4616 1910
WWW.PURUS.DK