

Montagevejledning

Systemhegn

Værktøj:

- Pælebor
- Spade
- Skruemaskine
- Vaterpas
- Sav
- Vinkel
- Tommestok
- Blyant
- Flugtsnor



1

Hegnet pakkes som enkelte dele og leveres af, eller afhentes hos dit lokale tømmerhandel/byggemarked.



2

Find ud af, hvor den første stolpe skal være. Lav et hul i 90 cm dybde, så stolpen kan stå stabilt. Sørg for at stolpen står i lod. Jord fyldes i hullet og stemples omkring stolpen. (For ekstra styrke kan stolpen støbes fast).



3

Herefter placeres en pind i flugt med, hvor hegnet skal gå. Bind en flugtsnor fra første stolpe hen til pinden for at sikre, at stolperne sættes på en lige række.



4

Markere op til næste stolpe ved at bruge en hegnsprofil til at finde den rigtige afstand. Bor et nyt hul og placer stolpen på samme måde som ved punkt 2. Monter herefter en hegnsprofil foroven og forneden med en midlertidig skrue.



5

Fortsæt med resten af stolperne på samme måde indtil de alle er på plads med profiler i bund og top til at holde det hele sammen.



6

Nu kan de første hegnsprofiler sættes fast. Start i bunden i den ene ende af hegnet. Der skal være minimum 4 cm fra profilen til jorden og profilet skal være i vater. Brug en udendørsskrue 4,0 x 60 mm og fastgør med en skrue i hver ende.

Montagevejledning

Systemhegn

**7**

Monter derefter resten af hegnspilernerne. Det nederste og øverste profil skal have to skrue i hver ende, mens pilernerne imellem kan nøjes med en. Er pilernerne tørre, holdes der et par millimeters afstand mellem fer/not, så træet kan udvide sig, når det bliver vådt. Er de i forvejen våde, skal de monteres tæt. Husk at tjekke og justere flugten af pilernerne undervejs. Monter indtil ønskede hegnshøjde. Pilernerne skrues fast, undtagen det øverste.

**8**

Når hegnspilernerne er på plads, skal stolperne afkortes i den korrekte højde. Markér med vinkel på stolperne hvor pilernerne top går til. Tag de øverste profiler af og skær stolperne 15 mm under toppen af hvor øverste profil sad.

**9**

Monter de øverste profiler igen med 2 skrue i hver ende. Der skal være min. 5 mm slip fra toppen af øverste profil og til bunden af topprofilens not for at undgå, at hegnspilernerne presser topprofilen op fra stolpetoppen.

**10**

Monter topprofilen. Oftest er det pæneste, hvis profilen stikker 1-2 cm ud over enderne. Herefter markerer du midt over en stolpe, hvor topprofilen skal saves over. Topprofilen monteres med to 6,0 x 120 mm udendørs-skrue i hver stolpe. Det er en god ide at forbore til skrueerne.