

Monteringsvejledning - HEGN

- step by step



Der skal bruges følgende til opsætning af Kirkedal Hegn: Pælebor, spade, skruemaskine, vaterpas, sav, vinkel, tommestok, blyant, murersnor og 4 mm træbor.

Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke er reklamationsret. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Opsætning/montering er for eget ansvar. Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. Det leverede Kirkedal Komposit Hegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/montage. Der kan opstå mindre svindrevner, dette har dog ingen indflydelse på styrken af stolpen eller stolpens holdbarhed.

For at opretholde garantien, som er 5 år fra montage, skal Kirkedal Komposit imprægneres efter montering. Pakkerne skal opbevares plant og jævnt. Rigtig god fornøjelse!



1 Start med at finde ud af hvor den første stolpe skal sættes og bor det første hul. Fra første stolpe trækkes en snor til den sidste stolpe. Placer også en pind i mellem stolperne som rettersnor. Således er der en lige linie at sætte stolperne efter.



2 Hullet skal være mellem 80-90 cm dybt.



3 Tilsæt tørbeton hvis underlaget er porøst, så stolpen står stabilt. 1 ps. tørbeton pr. stolpe. Brug KUN tørbeton og IKKE våd beton!



4 Det er vigtigt at stampe jorden/tørbeton rundt om stolpen.



5 Hvis der kommer lidt støv fra tørbeton på stolpen vaskes dette nemt af med rent vand og børste.



6 Vigtigt at stolpen står i lod.



7 Næste stolpe sættes. Brug en hegnsprofil til at finde den rigtige afstand. Profilerne skal have 5 mm luft i noten af stolperne til at "bevæge" sig i. Fortsæt på samme måde til alle stolper er sat.



8 Nu skal der sættes profiler i. Til hver stolpe er der leveret 2 løse komposit klodser, som med fordel kan sættes i noten af stolpen, der hvor profilerens højde fra jorden skal være. Husk at bore for med et træbor inden de skrues fast.



9 Skru klodsen fast med tilhørende Kirkedal skruer.



10 Profilerne skrues fast med 1 skrue i hver side - ind i stolpen. Brug de farvede Kirkedal skruer. Husk at bore for.



11 Afstand fra profilerne til jorden skal minimum være 5 cm.



12 Når den første profil er sat i, er det bare at forsætte indtil hegnet har den ønskede højde. Der er ikke brug for hammer eller lignende for at sætte profilerne i - kun håndkraft.



13 Det er vigtigt altid at tjekke om profilerne er i vater, når de er sat i.



14 Et godt fif er at have en snor midt på stolperne, så man kan sætte klodsen og profilerne i samme højde hele vejen og derved holde profilerne i lige linie og vater.

