

LIMNING AF STÆNKPLADER

Limning af stænkplader må kun gøres med en transparent lim / silikone.
Der må kun påføres en tynd, uafbrudt, stribe langs kanterne af pladen.

Lim som er ind mod midten, risikerer at blive synlig, da pladen ikke er 100% lystæt.

Damalim 512, samt C-Tec CT1 Klar er bedst til dette.

Det er vigtigt at overfladerne er helt rene, tørre og fedtfrie før limning af disse plader.

