

Type af underlag	Brædder			Krydsfiner		
Hældning på dit tag (minimum hældning/fald)	> 1:40	> 1:20	> 1:5	> 1:40	> 1:20	> 1:5
	2,5 cm/m	5 cm/m	20 cmd/m	2,5 cm/m	5 cm/m	20 cmd/m
Top 400P + Base 400P	✓	✓	✓			
Top 400P + Base 450P				✓	✓	✓
Top 500P + Base 500PG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selvklæber Top + Base	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Topsafe 512PG (1-lags løsning)			✓			✓

Bemærk: Alle tagdækninger bør startes/afsluttes med relevant strimling, eks. 33cm strimmel.
OBS: På underlag af brædder SKAL Base 400 og 500-serien sømmes fast. Kun overlægget må svej
***Eksisterende tagpap:** Tagfladen rengøres for mos og alger og overstryges derefter med asfaltgru

Eksisterende tagpap*			
> 1:40	> 1:20	> 1:5	
2,5 cm/m	5 cm/m	20 cmd/m	
			Løsninger der <u>kræver</u> brug af gasbrænder
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	Selvklæber løsninger <u>uden</u> brug af gasbrænder
	✓	✓	

ses.
nder.