



Instruktion til Ispot Worklight genopladelig LED lampe

Læs instruktionen grundigt og opbevar denne for fremtidig reference

Vare nummer: 6269 / 6270

Watt: 30W / 50W

Lumen: ≥ 70 lm / W

Batteri: Udskiftelig batteripakke

PS: Ny batteripakke kan leveres for udskiftning, hvis det skulle blive nødvendigt.

30W: 22.2V 4400mAh

50W: 22.2V 6600mAh

Oplade tid: 4-5 timer

Aflade tid: 3,5 timer (konstantlys)

Lyskilde: SMD2835 (Ikke udskiftelig).

Farve temperatur: 4200K

Arbejdstemperatur: -5° - $+40^{\circ}$ C

Spredningsvinkel horisontalt: 120°

Spredningsvinkel vertikalt: 120°

CRI : $>60-70$

IP54 (anvendelig for indendørs og udendørs brug).

Med indbyggede magneter på bagsiden af lampen, for ophæng på metalflader.

Med 5V 1A USB udtag på bagsiden af lampen til opladning af mobiltelefon eller pad.

Med Worklights bøjle, designet til transportable brug. Sammenklappelig og fleksibel.

Med 25,2V 1A netadapter til 30W lampe.

Med 25,2V 1.8A netadapter til 50W lampe.

Ibrugtagning

Tag forsigtigt produktet og tilbehør ud af indpakningen.

Produktet leveres med 1 stk. netadapter, til opladning af lampen.

Bemærk: Under opladning vil adapterens LED blinke rødt og grønt. Når lampen er fuldt opladet, lyser adapterens LED grønt.

Når lampen er fuldt opladet, er den klar til brug. Lampen tændes og slukkes med omskifteren på bagsiden af lampen.

Bemærk: Lampen har op til 3,5 timers brændetid efter en fuld 4-5 timers opladning. Lampen er forsynet med en over ladnings beskyttelse.

Når lampen først er fuldt opladet, holder batteriet ladningen i op til 4 uger (når den ikke bruges)..

Vigtigt: Hvis lampen ikke fungerer, sørg da for at lampen er slukket og frakoblet lade adapteren, før det forsøges at fejlfinde på lampen.



Denne markering angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, indleveres det behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding. For at bortskaffe din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemer eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.
De kan anvise til bortskaffelse af produktet til miljørigtig sikker genbrug

