

Sikkerhedsinformation

Nordic, Brokadebatteri, 30 skud, Ø20

Varenummer: NOB30

Krudt nr.: 111

Dele: 1

NEM vægt: 252,51g



BROKADEBATTERI

Varenummer: NOB30
CE-mærke: 1008-F2-69247130
NEM vægt: 252,51g

Type

Batteri af fyrværkerirør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Må ikke anvendes i nærheden af høje bygninger, træer eller lignende. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
Sydlige Parallelbane 115
7184 Vandel
info@afac.dk
[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Ekspllosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse