

## Stenskærer, Ø400 mm

**Funktion:** Skæring af havefliser og mursten  
**Model:** Gölz MS400  
**Kat-klasse:** 015-0009

### Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



### Før brug

- Fyld karret med vand.
- Monter vinkelanslag.
- Stil bordet på benene.
- Tilslut strøm.

### Under brug

- Tænd for maskinen på den grønne knap.
- Læg stenen til rette på bordet.
- Brug håndtaget til at trække klingens nedover stenen.
- Lad maskinen arbejde selv og overbelast den ikke.
- Sluk for maskinen på den røde knap.

### Efter brug

- Skyl karret med rent vand.
- Lad pumpen køre med rent vand.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.