

Tæppestripper, 210 mm

Funktion: Fjernelse af gulvtæpper, linoleum, kork og lign.
Model: Wolf Duro-Stripper
Kat-klasse: 072-0077

Knive medfølger

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Ved at løsne de fire møtrikker, monteres den medfølgende kniv. **BEMÆRK: Kniven er meget skarp – vær forsigtig.**
- Bemærk at kniven kan monteres på to måder, alt efter hvilken type arbejde der skal udføres.
- Skal der strippes trægulv, monteres kniven som **(A)**.
- Skal der strippes betongulv, monteres kniven som **(B)**.
- Tilslut strøm.

Under brug

- For at starte maskinen vippes kontakten frem med foden.
- For at stoppe maskinen vippes kontakten tilbage.

Efter brug

- Afbryd strømmen.
- Kniven afmonteres.
- Maskinen og kniven afleveres tilbage tilbutikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

