

OBS! UNDER TRANSPORT SKAL MASKINEN STÅ OPREJST

Havefræser, 800 mm

Funktion: Lette fræseopgaver
Model: HONDA FG320
Kat-klasse: 070-0006

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug

- Maskinen må kun transporteres oprejst.
- Maskinen må kun benyttes til lette fræseopgaver, og kan ikke benyttes til f.eks. græs.
- Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i dit arbejdsområde.
- Maskinen bruger **4-takt miljøbenzin**.
- Før maskinen kan startes skal transporthjulene op.
- Vær opmærksom på forhindringer i dit arbejdsområde som f.eks. træstubbe og rødder.
- På skråninger skal arbejdet foregå på tværs af hældningen, aldrig i op- eller nedadgående retning.
- På skråninger skal ændringer i kørselsretningen foretages meget forsigtigt. Sørg for at gå sikkert.

Under brug

- Udvis stor forsigtighed! Stå altid sikkert og afskærmet fra alle roterende elementer.
- Stands straks maskinen hvis der opleves unormale vibrationer, blokering, koblingsproblemer, samme stød eller beskadigelse af stopkabel.

Start

- Åben benzinhanen (sort) **(A)**
- Sæt chokeren (grå) i tilbage (med pilens retning) **(B)**
- På styret drejet I/O-knappen til position I **(C)**.
- Træk i startsnoren **(D)**.
- Efter start af motor, sæt chokeren i frem (mod pilens retning) **(E)**
- Skub gashåndtaget frem **(F)**.

Standning

- Drej på I/O-knappen **(G)**.
- Sæt speederen i laveste niveau.

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

