

Kap- og geringsssav, 216 mm

Funktion: Skæring i træ, plast og aluminium
Model: Bosch GCM85SDR
Kat-klasse: 071-0046

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Tilslut evt. tørstøvsuger (**lejes separat og støvpose tilkøbes**)
- Tilslut strøm.
- Indstil sav på de ønskede grader

Under brug

- Tryk start på maskinen og på laserhovedet.
- Pust evt. støv væk fra laserhovedet.
- Se brugermanualen for forskellig skæring og brugsmuligheder.

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

