

## Kædesav, elektrisk

**Funktion:** Beskæring og fældning af mindre træer  
**Model:** Stihl MSE170  
**Kat-klasse:** 070-0038

Kæde medfølger

### Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

### Før brug

- Monter den udleverede kæde.  
Se brugervejledning.
- Påfyld kædeolie **(A)**.
- Deaktiver kædebremser ved at trække håndtaget tilbage **(B)**.
- Tilslut strøm.

**OBS! Vi henviser til den fulde brugervejledning for retvisende instruktion i brug af kædesav! Denne kan findes på Silvan's hjemmeside.**

### Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

