

Borehammer, 3 kg

Funktion: Boring af huller i beton og mursten
Model: HILTI TE3-M
Kat-klasse: 003-0008

Borsæt medfølger

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine eller maskine med beskadiget ledning.



Før brug

- Det er en god idé at undersøge, om der er skjulte rør eller ledninger i arbejdsområdet. Brug evt. en kabel- eller rørsøger til at lokalisere disse før arbejdet påbegyndes.
- På det sorte hjul vælges mellem mejsling eller boring.
- Påfør det medfølgende bor fra borsættet. Brug kun SDS-bor.
- Tilslut strøm.

Under brug

- Maskinen startes ved at trykke på knappen på håndtaget.
- Hold altid godt fat i borehammeren med begge hænder.
- Brug sidehåndtaget for et godt greb.
- Maskinen stoppes ved at løsne samme knap.

Efter brug

- Afmonter mejsel/bor.
- Maskinen og medfølgende kasse afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.