

Borehammer, 6 kg

Funktion: Boring af huller og mejsling ifm. nedbrydning
Model: Hilti TE50-AVR
Kat-klasse: 003-0004

Mejselsæt medfølger

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Det er en god idé at undersøge, om der er skjulte rør eller ledninger i arbejdsområdet.
Brug evt. en kabel- eller rørsøger til at lokalisere disse før arbejdet påbegyndes.
- På det sorte hjul vælges mellem mejsling eller boring.
- Monter mejsel eller bor (mejsler medfølger, bor skal tilkøbes separat).
- Tilslut strøm.

Under brug

- Maskinen startes ved at trykke på knappen på håndtaget.
- Hold altid godt fat i borehammeren med begge hænder.
- Brug sidehåndtaget for et godt greb.
- Maskinen stoppes ved at løsne samme knap.

Efter brug

- Afmonter mejsel/bor.
- Maskinen og mejsel/bor afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

