

OBS! HUSK AT TILKØBE SKÆRESKIVER

Vinkelsliber, 230 mm

Funktion: Skæring af jern, beton, sten m.m.

Model: Hilti AG 230-24D 230V

Kat-klasse: 071-0057

Ekskl. skæreskiver

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.

Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.

Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde.

Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Monter den korrekte skæreskive til den type arbejde der skal udføres.
- Skæreskiven spændes fast ved at holde motorstopknappen **(A)** inde, samtidig med at spændeskiven monteres **(B)**.
- Beskyttelsesskærmen drejes til den korrekte position, så gnister eller materiale ikke flyver uhensigtsmæssigt.
- Tilslut strøm.

Under brug

- Sørg for at stå sikkert og hold godt fast med begge hænder når der arbejdes.
- Maskinen tændes og slukkes ved at trykke på holde/slippe knappen på grebet.

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

