

## OBS! HUSK AT TILKØBE KLINGER TIL BAJONETSAVEN

# Bajonetsav, 32 mm

**Funktion:** Savning af træ, plast, metal m.m.

**Model:** Hilti SR30

**Kat-klasse:** 071-0043

Ekskl. bajonetsavsklinger



## Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.

Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

## Før brug

- Monter den korrekte type klinge (købes separat).
- Tilslut strøm.

## Under brug

- Saven startes ved at trykke startknappen frem.
- Juster hastigheden på omdrejningshjulet.
- Undgå at ramme ledningen med bajonetsavsklingen.

## Efter brug

- Afmonter klingen.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.