

OBS! UNDER TRANSPORT MÅ MASKINEN KUN LIGGE PÅ TRANSPORTRULLEN

Jordloppe, benzin

Funktion: Stampning og komprimering af f.eks. sand og grus
Model: WACKER NEUSON BS60-4A
Kat-klasse: 023-0005

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. OBS! Under transport må maskinen kun ligge på transportrullen.



Før brug

- Maskinen bruger **4-takt miljøbenzin**.
- Sørg for, at du har et solidt fodfæste ved betjening af stamperen på ujævn grund eller ved komprimering af groft materiale.

Start

- Flyt gashåndtaget til tomgangsposition **(A)**. Derved startes brændstofførslen automatisk.
- Åben chokeren **(B)**.
- Tryk primeren **(C)** 6 til 10 gange, eller indtil du ser brændstof i den.
- Træk i startsnoren **(D)**, indtil motoren starter.

Betjening

- Flyt gashåndtaget til fuld stilling **(E)**.
- Led stamperens bevægelsesretning.

Stop

- Stil gashåndtaget i tomgangsposition **(A)**.
- Fra tomgangsposition, skubbes gashåndtaget tilbage i positionen **O (A.2)**. Motoren stopper og brændstofhanen lukker.

Efter brug

Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

