

WB 130 ROTATING WASH BRUSH

Altid i bevægelse: Den roterende vaskebørste med udskifteligt tilbehør rengør glatte overflader såsom maling, glas eller plastik. Hurtig udskiftning af tilbehør takket være det integrerede håndtag.



Ordrenr.

2.644-286.0

Tekniske Data

EAN-kode	4054278862682	
Vægt	kg	0,4
Vægt inkl. emballage	kg	0,5
Mål (L × B × H)	mm	305 × 156 × 137

**Roterende børstehoved**

- Skånsom og effektiv rengøring
- Nem og bekvem rengøring.

Ændring af vedhæftet fil via udløsergreb

- Hurtigere og nemmere skift af ekstraudstyr ændres uden kontakt med snavs.
- Sørg for altid at holde hænderne rene.
- Vælg det rigtige tilbehør til forskellige rengøringssituationer.

Brug af rengøringsmiddel med en børste tilsluttet højtryksrenseren


- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.

KOMPATIBLE MASKINER

- K 2 Batteri
- K 2 Batterisæt
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Po Co ATF
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood *EU
- K 3
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T 350
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Universal
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home*EU
- K Mini
- G 7.180
- K 4 Power Control Car *EU

TILBEHØR TIL WB 130 ROTATING WASH BRUSH

2.644-286.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
BØRSTER			
Interchangeable attachment universal for WB 130	1 2.644-289.0	Ideel til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plastik: Det udskiftelige universaltilbehør til den roterende vaskeborste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Interchangeable attachment car & bike for WB 130	2 2.644-290.0	Perfekt rengøring af biler og motorcykler: det udskiftelige Car & Bike-mikrofiber tilbehør til den roterende vaskeborste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Interchangeable attachment home & garden for WB 130	3 2.644-291.0	Til grundig rengøring af modstandsdygtige overflader i hjemmet: Det udskiftelige Home & Garden-tilbehør til den roterende vaskeborste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Haveslange adapter	4 2.640-732.0	Adapter til sammenkobling af alle Kärchers børster og svampe med haveslanger ved hjælp af Quick Connect systemet. Vandmængde og vandstop indstilles direkte på adapteren.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør Rengøringsmiddel.