

Partytelt, 4x6 m

Model: Pop-up telt
Kat-klasse: 600-0000

Videoguide ses på silvan.dk. Denne quick guide er et supplement til videoguiden.

Før opsætning

- Vurder vejr-situationen. Sæt aldrig teltet op i blæsende vejr.
- Sørg for at du har fået udleveret alle medfølgende dele. Teltet består af følgende:
 - 1 stk. skelet i taske.
 - 1 stk. tagduk (monteret).
 - 4 stk. teltsider.
 - 4 stk. pløkker.
 - 8 stk. vægtskiver.
 - 2 stk. opbevaringskasser.
- Sørg for at være 4 personer til opsætning af teltet.

Fremgangsmåde

- Teltets skelet foldes ud ved at flytte stængerne fra hinanden.
- I hvert hjørne sidder en låsepal top og bund, som skal sættes i hak. Først sættes alle låsepalene i toppen i hak.
- Derefter løsnes splitten i bunden og teltets højde justeres ved at trække hjørnestængerne vertikalt fra hinanden. Vær opmærksom på, at der er lige mange huller fri ved hvert ben.
- Monter pløk i hvert hjørne.
- Monter vægtskiverne i hvert hjørne.
- Monter slutteligt teltets sider.

Efter brug

- Teltet bør ikke sammenpakkes i våd tilstand.
- Teltet afleveres tilbage til butikken i rengjort og sammenpakket stand. Sørg for at alle medfølgende dele kommer med tilbage til butikken. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

