



Reklamationsomfang.

Producenten erklærer sit produkt at være fri for fabrikationsfejl på komponenter som LED-chip og driver, i en periode på 2 år fra købsdatoen. Erklæringen omfatter udelukkende reparation eller ombytning, men ikke forbundne udgifter.

Reklamations og ansvarsbegrænsning.

Leverandøren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab af fortjeneste eller andet indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af det defekte produkt.

Leverandøren er under alle omstændigheder kun forpligtet til at foretage reparation eller ombytning af det defekte produkt. Reklamation og ansvar omfatter ikke tilfælde af forkert/ulovlig installation eller betjening.



iSPOT
Projektør



Brugsvejledning for LED belysning

Patenteret Produkt, kopiering ikke tilladt .

Indledning

Denne vejledning indeholder vigtige informationer om installation, vedligeholdelse, sikkerhed, drift, og garanti.

Vejledningen bør anvendes som reference, men kan ikke fungere som erstatning for bestemmelser i gældende reglementer om installation og belysning.

iSPOT serien 10-50Watt generelle informationer:

Sprøjtestøbt Aluminiums hus monteret med metalbøjle.

Lampe type:

6150:	10W 3000K 600LM
6151 6153 6155:	10W 4000K 600LM
6156:	10W 5700K 600LM
6157 6158:	20W 4000K 1200LM
6159 6160:	30W 4000K 2100LM
6152 6154:	50W 4000K 3500LM

Vigtig brugerinformation:

Dette produkt er klasse I og skal jordes.

Sluk altid for spænding sforsyningen inden montering.

Udskift beskadiget glas så hurtigt som muligt.

Sørg for at alle pakninger er intakte og tætte efter montering eller vedligeholdelse.

Rør ikke lampen i brug eller lige efter brug, da der er en risiko for at blive brændt.

Må ikke tildækkes med papir eller klude.

Placer ikke lampen i nærheden af brændbare materialer.

Vask ikke lampen.

Brug ikke lampen, i omgivelser over 45 °C.

Kig ikke direkte på lampen, da lyset kan forårsage skader.

Installation:

Find et egnet sted til at installere dette produkt.

Forbered ledningsføring.

Brug monteringsbeslaget til at markere hullerne for fastgørelse

Bor egnede huller til rawlplugs. Indsæt rawlplugs.

Fastgør monteringsbeslag.

Til slut ledninger.

Vær opmærksom på eventuelle markeringer på dækslet.

Monter projektøren på monteringsbeslaget med de medfølgende skruer.

Kontroller tætninger, pakninger og kabelforskruning før armaturettages i brug.

Tænd for strømforsyning og test armatur.

Vedligeholdelse:

Dette produkt har ingen vedligeholdelseskrævende dele.

Rengør med en fugtig klud og tør efter med en fnugfri klud eller køkkenrulle.

Vigtig information:

Det anbefales at armaturet installeres og monteres af en autoriseret elektriker, der sikrer at installationen opfylder gældende love og regler. Disse produkter er designet til tilslutning til en 230V 50Hz forsyning.

Eventuelle ødelagte eller beskadigede dele bør udskiftes så hurtigt som muligt.

Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle krav som følge af en ulovlig/ukorrekt installation.