

# KONVEKTIONSSTRÅLER BRUGERVEJLEDNING




**9861527 230V~ 50Hz 2000W**

Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug


## MONTERING AF RADIATOREN

Inden radiatoren tages i brug, skal du montere fødderne (leveres separat i kassen). De skal fastgøres til radiatorens bund med de 4 medfølgende selvskærende skruer. Sørg for at placere dem korrekt i nederst på radiatorens endeprofiler.



## BETJENING

**BEMÆRK:** Når radiatoren tændes første gang, eller efter den ikke har været brugt i en længere periode, er det normalt, at den kan afgive lidt lugt og dampe. De forsvinder, når radiatoren har været tændt i kort tid.



Kontrolpanel

Vælg en egnet placering til radiatoren, hvor du tager hensyn til sikkerhedsanvisningerne ovenfor.

Tilslut radiatorens strømstik i en egnet stikkontakt.

Drej termostatknappen med uret helt til den maksimale indstilling.

Tænd for varmeelementerne ved hjælp af vippeknapperne på endepanelet. Når varmeelementerne er tændt, lyser knapperne. Hvis du ønsker maksimal varmeeffekt, skal du tænde for begge knapper.

Når den ønskede rumtemperatur er nået, skal du dreje termostatknappen langsomt mod uret, indtil termostaten klikker fra, og lyset i elementknapperne slukkes. Derefter holder radiatoren lufttemperaturen i rummet på den indstillede temperatur ved at tænde og slukke automatisk.

## **BESKYTTELSE MOD OVEROPHEDNING**

- 1) En ekstra sikkerhedstermostat beskytter radiatoren mod overophedning og slukker automatisk. Derefter slukkes serviceindikatoren. Efter en kort afkølingsfase (ca. 15 minutter) er radiatoren klar til brug igen.
- 2) Hvis dette gentager sig, skal du først kontrollere, om termostatknappen er indstillet korrekt, eller om der er genstande, der forstyrrer opvarmningen.

## **RENGØRING AF RADIATOREN**

Inden rengøring skal radiatoren skal altid frakobles stikkontakten og derefter køle af. Rengør radiatorens yderside ved at aftørre den med en fugtig klud, og polér efter med en tør klud.

Anvend ikke rengøringsmidler eller slibemidler, og undgå, at der kommer vand ind i radiatoren.

## **OPBEVARING AF RADIATOREN**

Når radiatoren ikke skal bruges gennem længere tid, skal den beskyttes mod støv og opbevares på et rent og tørt sted.